

CADMOULD®



3D-F SIMULATION

Anguss-Segment ändern

Ist der Anschnitt nach der Anguss-Überprüfung nicht an das Teil angebunden, kann man das letzte Anguss-Segment in seiner Länge ändern, sodass das Ende automatisch genau auf die Bauteiloberfläche verschoben wird.

Dazu trägt man an Stelle der Länge einen nicht auswertbaren Wert ein (z.B. Buchstaben). Dafür muss allerdings das grüne Ende (Punkt 2) zum Teil zeigen. Dieses wird nach dem Aktualisieren auf die Bauteiloberfläche verschoben und somit die Länge des Segments angepasst.